107564, г. Москва
Погонный проезд, д. 1, кор. 10
8(499) 162-18-33, 781-46-63
marshal@raikmann-vip.ru
www.marshal-tc-ru

Установка и настройка трубки УП-4Ц

Подключите к трубке провода от домофона соблюдая полярность "+" и "-".
Перемычками установите номер квартиры.
Сумма установленных перемычек должна равняться номеру требуемой квартиры.

При необходимости, отрегулируйте чувствительность микрофона при помо щи построечного резистора.